# Tasty, Rease!



cadeira de alimentação

### EGO / EGO PLUS

faixa etária: dos 6+ meses aos 3 anos

max: 15 kg



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

concebido na UE

V 2.4

www.lorelli.eu







encontrar -nos em

#### **CMCPONTENT**

#### /AH E

	Manual de Instruções4
•	HncïpyxqnR aa ynoïpe6a5
	Instruções de utilização6
	Instruções de utilização7
	Instrukcja użytkownika8
	O que é que está a acontecer?9
	Modo de emprego10
	Wu pyuąæß uo &ucuæya+aquæI
	Uputstvo za upotrebu12
	YnazCTBO 3a ynozpe6a13
	Instruções de utilização14
	06qyitçapjoqç
	Kullanim talimari16
	Gebruiksaanwijzingen
	Manual de instruções19
	Instruções de utilização20
AR	21 دليل التعليمات



EG



EG Mais

BG-CKannpaúze QR Koaa, aa aa nonyuuze noeeue nnØopuauna 3a npo,4yicra u nnczpyKL ne aa ynozpe6a Ha noeeue esnL n. kłazerneze npnnox'ennezo QR cKenep Ha yczpończeozo cn.

PT - Digitalize o código QR para obter mais informações sobre o produto e instruções do manual em mais idiomas. Descarregar a aplicação do leitor QR

no seu

dispositivo.

SRB/HR/ME/BIH

O QR Scanner permite-lhe obter mais informações sobre o processo e os resultados da pesquisa na área. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uredaj.

GR-ZópúJoq Tou xúJöixa QR yia TrcpiooóTcpcc TrĂqpoeopícc oycTixó pc To Trpoïóv xai oŏqyíEc yprjoqc oc TrEpiooóTcpEc yÀĞoocc. KaTEŞÓoTc Tqv ceappoyğ QR Scanner org ouoxEuğ oac.

HU-A QR-kód bészkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-0 cxanupyúze QR-Kop, uzočui nonyuuzu čonuizie nn@opøaqun o npopyirre n nnczpyKL nn no axcnnyazai. nn na ppyrnx ø3uixax. 3arpy3uze npnnoaenue QR Scanner Ha ceoe yc poúcTeo.

NL -Digitalize o código QR para obter mais informações sóbre o produto e o manuseamento em mais talentos. Descarregue a aplicação do scanner QR no seu aparelho para o digitalizar.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi.

Descarregar a aplicação QR Scanner para o seu dispositivo.


PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

TR-Detayli ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihaziniza indiriniz. ES- Escanee o código QR para obter mais informações sobre o produto e o seu manual de utilização em

vários idiomas. Descarregue no seu dispositivo a aplicação de Lector de códigos QR



























# PT IMPORTANTE! LER ATENTAMENTE E GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA!

#### WARNING...

EGO EGO PLUS - CADEIRA DE ALIMENTA<del>CÃ</del>

Nunca deixar a criança sem vigilância!

Instruções de utilização

Utilizar sempre o sistema de retenção e verificar se está corretamente montado!

Utilizar sempre o sistema de fixação da cadeira e verificar se está corretamente montado antes da utilização! Verificar sempre a segurança e a estabilidade do produto na cadeira de adulto antes da utilização! Colocar sempre a cadeira de alimentação

numa superfície lisa!

Não utilizar este produto em bancos ou bancadas!

ADVERTÊNCIAS A montagem deve ser efectuada por um adulto

Este produto destina-se a crianças capazes de comer sem ajuda (mínimo 6 meses) e até 36 meses ou um peso máximo de 15 kg!

Dimensões mínimas da cadeira para adultos:

Altura das costas da cadeira para adultos: 380

mm Largura do assento da cadeira para

adultos: 390 mm Profundidade do assento da

cadeira para adultos: 340 mm

Certifique-se de que a cadeira de adulto com o assento montado na cadeira é colocada numa posição em que a criança não possa utilizar os pés para empurrar contra a mesa ou qualquer outra estrutura, uma vez que tal pode provocar a queda da cadeira de adulto que suporta

o assento montado na cadeira!

Não utilizar o assento montado na cadeira se alguma peça estiver partida, rasgada ou em falta! Não utilizar quaisquer acessórios ou peças de substituição para além dos aprovados pelo fabricante! Não utilizar o produto perto de fogo aberto ou de outras fontes de calor forte, tais como fogões eléctricos, fogões a gás, etc.!

Verificar periodicamente os cintos de segurança!

Manter o produto afastado das crianças quando não

estiver a ser utilizado! O produto não deve ser utilizado

como brinquedo!

Certifique-se de que apertou os cintos de segurança para a segurança do seu filho.

Para evitar situações perigosas, o tabuleiro deve ser colocado aquando da utilização do produto! Nunca retirar os apoios de braços dos produtos. Estes garantem a segurança do seu filho.

As imagens na página de rosto e no manual de instruções são meramente ilustrativas e podem diferir do produto real. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, retire todo o material publicitário e os materiais utilizados para os fixar ao produto.

EN 1.6120:2012 + A2:2016

Limpeza e manutenção

Limpar com um pano húmido ou com água fria e sabão suave.

#### Montagem da cadeira

1. Desapertar o cinto (Foto 1).

Feeding

- 2. Puxe os lados do tabuleiro para o retirar do produto (Foto 2).
- Segure o assento e puxe o encosto ao mesmo tempo para desdobrar o produto (Foto 3).
- 4. Ajuste a altura da cadeira de alimentação premindo e mantendo premidos os dois botões cinzentos por baixo do assento (Foto 7).
- 5. Colocar o tabuleiro (fotos 5.1, 5.2).
- 6. Colocar a cadeira de alimentação sobre a cadeira de adulto. Fixar o cinto inferior da cadeira de alimentação por baixo do assento da cadeira de adulto. Fixe o cinto traseiro da cadeira de alimentação atrás do encosto da cadeira de adulto. AVISO: Ajuste a fivela de fecho para evitar que fique solta. (Fotografias 4.1, 4.2, 4.3)
- Certifique-se de que os apoios de braços estão corretamente fixados à estrutura da cadeira de alimentação (foto 6.2).



Tamanhos mínimos da cadeira de adulto.

- 8. Coloque a criança na cadeira de alimentação e aperte o cinto de segurança de 3 pontos (Foto
- 6.1).9. Se precisar de transportar o produto, pode utilizar o cinto ou a pega incorporada (Fotos 8.1, 8.2).