

IMPORTANTE! GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA!

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES PARA
UTILIZAÇÃO DO
CARRINHO DE BEBÊ
"EMILY"**

EMILY



Este brinquedo **chipolino** marca é produzida em conformidade com os requisitos da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos brinquedos, o Regulamento relativo aos requisitos essenciais e à avaliação da conformidade dos brinquedos, o Regulamento relativo à marcação da conformidade e as normas europeias aplicáveis.

PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO SEU FILHO DURANTE A UTILIZAÇÃO DESTE BRINQUEDO, SIGA AS INSTRUÇÕES, AVISOS E DIRECTRIZES PARA UTILIZAÇÃO INDICADOS NESTE MANUAL E NA EMBALAGEM:

IMPORTANTE! PRINCIPAIS AVISOS!

- ❖ **ATENÇÃO!** O PRODUTO SÓ DEVE SER UTILIZADO SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO!
- ❖ **ATENÇÃO!** O BRINQUEDO NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. PERIGO DE CHOQUE DE PEÇAS PEQUENAS!
- ❖ **ATENÇÃO!** ESTE BRINQUEDO DESTINA-SE APENAS A BONECAS E NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS OU ANIMAIS SE SENTAREM NELE.
- ❖ **ATENÇÃO!** MANTER AFASTADO DO FOGO!
- ❖ **ATENÇÃO!** A EMBALAGEM CONTÉM PEÇAS PEQUENAS! NÃO PERMITIR A PRESENÇA DE CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS ANTES DE TER TERMINADO A MONTAGEM DO BRINQUEDO PARA EVITAR O ACESSO A PEÇAS PEQUENAS E DIFERENTES!
- ❖ **Só** é necessária a montagem, dobragem e desdobragem por um adulto!
- ❖ Este brinquedo pode ser utilizado dentro de casa ou em parques infantis seguros.
- ❖ **NÃO** permita que o seu filho brinque com este brinquedo em estradas; perto de escadas, portas, aquecedores ou piscinas; superfícies irregulares ou declives, de modo a evitar possíveis ferimentos!
- ❖ Utilizar o brinquedo à luz do dia ou em locais bem iluminados para evitar ferimentos.
- ❖ **NÃO** alterar a construção do brinquedo! O fabricante garante a segurança apenas na sua forma e aspeto originais.
- ❖ **NÃO** utilizar peças sobressalentes ou outros componentes que não tenham sido fornecidos pelo fabricante! A Chipolino não se responsabiliza pela utilização de peças sobressalentes que não tenham sido fornecidas ou aprovadas pelo fabricante.
- ❖ Manter afastada a embalagem de plástico para evitar o risco de asfixia!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ❖ Adequado para crianças com mais de 3 anos.
- ❖ Estrutura dobrável.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E FUNÇÕES

IMPORTANTE! SEGUIR EXACTAMENTE AS INSTRUÇÕES DADAS E VERIFICAR AS IMAGENS.
CUIDADO! APÓS CADA OPERAÇÃO, CERTIFICAR-SE DE QUE A FIXAÇÃO É ESTÁVEL!

A montagem, a desmontagem e as funções estão numeradas de 1 a 5. Utilizar as descrições das operações apresentadas neste manual e a imagem correspondente. Não são necessárias ferramentas para a montagem.

Este brinquedo está montado. Para o dobrar e desdobrar não são necessárias ferramentas.

MONTAGEM DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

1. Insira o eixo (a) nas ranhuras dos tubos dianteiro e traseiro da estrutura do carrinho de bebê.
2. Em cada parte do eixo, colocar os elementos por esta ordem: roda (b), elemento de fixação (c) e elemento decorativo cobertura (d).

MONTAGEM DA CAPOTA

3. Deslize ambas as extremidades da cobertura para os canais em ambos os lados da estrutura. Certifique-se de que a cobertura está fixa.



DESDOBRAMENTO DA M O L D U R A

4. Agarrar na pega e abrir o carrinho de bebê.
5. Puxar os elementos (e) e colocá-los nas ranhuras dos tubos do carrinho de bebê. Soltar os elementos (e) para fixar o carrinho de bebê na posição aberta. Colocar o suporte de bloqueio (k) como indicado na figura.

CUIDADO! Verificar se o carrinho de bebê está fixo na posição desdobrada!

DOBRAGEM E DESDOBRAGEM DA COBERTURA

Puxar ou empurrar a capota com a mão para a dobrar ou para a abrir.



DIRECTRIZES DE CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- ❖ Verificar regularmente se todas as peças estão danificadas.
- ❖ Não mergulhar o brinquedo em água. Limpar com um pano de algodão macio - seco ou húmido - utilizando um detergente suave.
- ❖ Não utilizar detergentes abrasivos, lixívia ou outros detergentes agressivos.
- ❖ Guardar o brinquedo num local limpo e seco. Não expor diretamente a factores ambientais - luz solar, chuva, humidade ou amplitudes térmicas extremas!
- ❖ Não guardar o brinquedo em ambientes húmidos ou perto de fontes de calor.
- ❖ Deixar sempre o brinquedo secar completamente antes de o guardar ou utilizar. Se o produto for guardado húmido, pode provocar bolor.
- ❖ Se encontrar peças danificadas ou partidas ou superfícies rachadas, suspenda a utilização do brinquedo até que este seja reparado!
- ❖ Em caso de problemas relacionados com o funcionamento normal, contacte um centro de assistência autorizado para consulta ou reparação.

Materiais utilizados: plástico, metal, têxtil - 100% poliéster

KZKEL0240xxx/ SO-6916



1 Goliakonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGÁRIA

www.chipolino.com